

Vejledning – Krav til jordledninger

Jordledninger er betegnelsen for den ledning der forbinder en bygning med vandværkets stikledning eller stophane.

Jordledningen er ejeren af ejendommens ansvar.

Sabro Vandværk stiller krav til jordledninger der etableres, udskiftes eller omlægges.

For at sikre mod lækager og brud, er det et krav at nye jordledninger udføres uden samlinger, eller med svejste samlinger - og at de lægges i en dybde på minimum 1,2 meter under terræn.

Svejste samlinger skal udføres af en VVS-installatør, og personen der udfører arbejdet skal have et gyldigt certifikat der dokumenterer, at personen er uddannet til opgaven.

Sabro Vandværk (eller dennes VVS-installatør) skal syne jordledningen (hele strækningen) inden jordledningen tildækkes.

Kontakt vandværkets Driftsleder (telefon 7013 0101 eller sabrovand@sabrovand.dk), senest 2 hverdage før ledningen ønskes synet. Syningen af ledningen er gratis. Hvis der køres forgæves, eller ledningen kasseres og skal synes på ny, faktureres de faktiske omkostninger.

Hvis ledningen er tildækket uden at være blevet synet - og det ikke kan dokumenteres at samlinger er svejste og udført af en person med gyldigt certifikat - kræver vandværket at ledningen trykprøves af vandværkets VVS-installatør - for ejerens regning.

Hvis der er udført reparation, delvis udskiftning eller omlægning af en jordledning, kræver vandværket at ledningen synes og evt. trykprøves af vandværkets VVS-installatør – for ejerens regning.

Jordledninger skal gennemskyllles omhyggeligt - inden tilslutning til måleren og idriftsættelse - så det sikres at der ikke kommer urenheder i vandmåleren og installationen.

Hvis gennemskylning foretages med vand der ikke er målt at byggevandsmåleren, skal det rapporteres til Sabro Vandværks Driftsleder (telefon 7013 0101 eller sabrovand@sabrovand.dk) med oplysning om det estimerede vandforbrug.

